
INTERFACE BOARD
J2
Expansion Plug
J5
Expansion board header
J4
Right
J3
Left
U2
SY6532
U3
E4002
U1
SY6507
J1
Cartridge
J6
Main board header
U4E
74LS132
U4D
74LS132
U4C
74LS132
U4A
74LS132
U4B
74LS132
PAL ONLY
WJ1B1
PAL
WJ1A1
NTSC
Q2
L78L05_TO92
Q1
MPS-A13
CR1
1N4148F
CR2
1N4148F
CR3
1N4148F
ZD1
1N5222B
ZD2
1N5222B
Y1
4.433MHz
S1
B/W
S2
LDiff
S3
RDiff
S4
SEL
S5
RESET
PWR_FLAG
Coleco
Sheet: /
File: ExpansionModule1.sch
Title: ColecoVision Expansion Module 1 91048
Size: User
Date:
Rev: F
KiCad E.D.A. kicad (5.0.1-3-g963ef8bb5)
Id: 1/1