
+12
150
SW1
SW2
RESET
(RESET A)
(RESET B)
SW3A
SW3B
SW3C
PPS (in)
RUN
ADJ
Second Ones Counter
Second Tens Counter
SW4
SW5
470
(INCREMENT)
SW6A
SW6B
SW6C
Minute Ones Counter
Minute Tens Counter
SW7
SW8
SW9A
SW9B
SW9C
Hour Ones Counter
Hour Tens Counter
SW10
SW11